



AKU ČISTAČ OTPADA RYOBI 18V R18SW3-0



1.740,00 kn

PRODUCT DESCRIPTION

SAP# 5133004365

EAN# 4892210170972

Specifikacije

Baterija: 18 V (*kupuje se zasebno*)

Vrsta baterije: litij-ion

Volumen: 17 l

Širina zahvata: 53 cm

Izvor: tpp.hr



Brzina okretaja bez opterećenja: 140 o/min

Težina: 8,7 kg

Jamstvo: 2 godine + 1 (ukoliko registrirate svoj uređaj unutar 30 dana od datuma kupnje na www.ryobitools.eu)

Karakteristike

- Bežični čistač za radionice, garaže i okućnicu
- Dvije bočne četke i širina od 53 cm omogućuju čišćenje uz rubove i čišćenje širokog područja uz minimalan broj prolazaka
- Spremnik od 17 litara proziran je kako biste mogli provjeriti je li ga potrebno isprazniti
- Prekidač za uključivanje-isključivanje aktivira se stopalom te omogućuje brzo pokretanje i smanjuje kontakt korisnika s potencijalno prijavim dijelovima
- Rukohvat podesive visine i obložena drška pružaju udobnost te jednostavnost upravljanja
- Okomiti nogari i odvojiva (preklopna) ručka štede prostor prilikom pohrane
- Podešavanje površine na različitim površinama